

Помогите чайнику)

Послан 179 - 24.10.2010 12:17

Здравствуйтесь, проблема следующая: нетбук не видит ни одну поисковую систему, позавчера всё работало, вчера отказалась открываться мозила, работал хром и эксплоер, сегодня молчит всё, ноутбук (второй комп) при этом работает на ура. Настройки на нетбуке не меняли, всё подключено нормально, по сути, всё должно работать. В общем, мозила, хром и экс всё пытается открыться, открывается и читаем "запрашиваемая страница не существует", на хrome Веб-страница не существует (СКАЙП при этом работает, подключение к точке доступа есть, WIFI вроде тоже в порядке. Помогите!!! :(

В дополнительной информации об ошибке пишет: Ошибка 10 (net::ERR_ACCESS_DENIED):
Неизвестная ошибка.

=====

РЕ: Помогите чайнику)

Послан Гоша Компьютерный - 24.10.2010 16:02

<http://www.yachaynik.ru/content/view/279/31/> - попробуйте сделать так как написано здесь

=====

РЕ: Помогите чайнику)

Послан 179 - 24.10.2010 16:27

Это всё, конечно, здорово и замечательно :cheer: , только проблема в том, как я могу загрузить какую либо программу на комп, если он вообще не может выходить в инет и на любой запрос в шапке он реагирует следующим образом: страница временно не доступна или постоянно перенесена по новому адресу (при нажатии на ярлыки мозилы и гугла он сразу переходит на страничку, что мол никого нет дома, я ни куда не могу зайти с нетбука), ни на какую страницу, может, конечно, я совсем чайник и дело серьёзное, но я не понимаю как это сделать? :(

=====

РЕ: Помогите чайнику)

Послан Гоша Компьютерный - 24.10.2010 17:14

А сейчас как вы со мной общаетесь? А загрузить программу сейчас, записать на флешку и вставить флешку в нетбук- это же реально?

=====

РЕ: Помогите чайнику)

Послан 179 - 24.10.2010 17:23

Что то получилось) Правда, пришлось просто переустанавливать Мозилу) Гугл так и продолжает молчать)

=====

РЕ: Помогите чайнику)

Послан 179 - 24.10.2010 17:25

Сейчас я с вами общаюсь с ноутбука, а проблема на нетбуке)

=====

РЕ: Помогите чайнику)

Послан Repzrf - 30.10.2010 20:48

Похоже на вирус Kido <http://support.kaspersky.ru/viruses/solutions?qid=208636215>

У меня такое было когда-то. Правда, я не лечила, а Акронисом делала восстановление системы.

=====

РЕ: Помогите чайнику)

Послан zzsnn - 31.10.2010 06:46

"Запуск этого устройства невозможен. (Код 10)"

Рекомендуемые решения

Здесь приводятся несколько способов, которые могут помочь решить проблему.

1.Обновление драйвера.

В диалоговом окне «Свойства» для устройства выберите вкладку Драйвер и затем щелкните Обновить драйвер, чтобы запустить Мастер обновления оборудования. Следуйте инструкциям по обновлению драйвера.

Может быть предложено предоставить путь к драйверу. Windows может содержать встроенные драйверы или файлы драйверов, установленные во время настройки устройства. Если требуется драйвер, можно попробовать загрузить новейший драйвер с веб-узла поставщика оборудования.

2.Просмотр статьи базы знаний Майкрософт.

Полные сведения по устранению неполадок приведены в следующей статье. Рекомендуется ознакомиться с этой статьей. Дополнительные сведения об ошибках, имеющих отношение к коду 10, см. в следующей статье базы знаний Майкрософт:

943104 (<http://support.microsoft.com/kb/943104/>) Описание ошибок, имеющих отношение к коду 10, которые диспетчер устройств формирует на компьютерах под управлением Windows XP (эта ссылка может указывать на содержимое полностью или частично на английском языке).

А теперь проще:

1.Померло устройство (работает не корректно).

2. Помер слот на устройстве или на материнской плате.(работает не корректно)

3. Кривые драйвера (встают не корректно).

4. Материнская плата помирать собралась (работает не корректно).

=====

RE: Помогите чайнику)

Послан _tatyana - 07.11.2010 20:16

Здравствуйте! Прошу помощи! Мне очень нужно вырезать фрагменты из видео и сохранять их. Скачала программу Wirtual Dub, но запустить её не получается. Если можно, разъясните, как это сделать.

=====

RE: Помогите чайнику)

Послан Repzrf - 07.11.2010 20:23

A Movie Maker, который обычно устанавливается вместе с Виндовз и находится по адресу C:\Program Files\Movie Maker, чем вас не устраивает?

=====

RE: Помогите чайнику)

Послан кетя - 21.11.2010 12:11

У меня, до того, как слетели драйвера на компе, работал высокоскоростной USB порт. а сейчас не работает, камера тормозит.Как можно это исправить? Спасибо заранее.

=====