

НЕ МОГУ ПОСТАВИТЬ ВИНДУ НА НОВЫЙ ВИНТ

Послан BIGDEN - 10.01.2011 18:08

не могу поставить винду на новый винт, не видит установочного диска.

=====

RE: не могу поставить винду на новый винт

Послан Гоша Компьютерный - 10.01.2011 18:18

А почему именно на новый? Когда на старый ставите установочный диск видит?

=====

RE: не могу поставить винду на новый винт

Послан BIGDEN - 10.01.2011 18:18

да

=====

RE: не могу поставить винду на новый винт

Послан Гоша Компьютерный - 10.01.2011 18:21

Что то я не пойму ничего. Установочный диск у вас где? Разве не в приводе? Распишите свою ситуацию подробнее

=====

RE: не могу поставить винду на новый винт

Послан BIGDEN - 10.01.2011 18:24

купили новый винт подключаю, вставляю в привод диск, настраиваю биос. при запуске пише диск бут файлу и просит вставить системный диск. та же беда с флешкой

=====

RE: не могу поставить винду на новый винт

Послан Гоша Компьютерный - 10.01.2011 18:53

А жесткие диски какие? Оба SATA или один IDE, второй SATA

=====

RE: не могу поставить винду на новый винт

Послан BIGDEN - 10.01.2011 18:55

сата, ставлю один, я их меняю

=====

RE: не могу поставить винду на новый винт

Послан Гоша Компьютерный - 10.01.2011 19:04

То есть вы вставляете первый диск, далее заходите в BIOS и делаете CD ROM загрузочным устройством, вставляете установочный диск и у вас все работает?

Затем вы меняете жесткие диски, повторяете процедуру и у вас не видит загрузочное устройство?

=====

RE: не могу поставить винду на новый винт

Послан BIGDEN - 10.01.2011 19:07

нет, я подключаю новый винт, вставляю диск и настраиваю биос.
биос винт видит нормально, но винда не ставится. я конечно чайник, но не настолько

=====

RE: не могу поставить винду на новый винт

Послан Гоша Компьютерный - 10.01.2011 19:10

Так установка не начинается вообще?

=====

RE: не могу поставить винду на новый винт

Послан BIGDEN - 10.01.2011 19:10

нет, пишет disc boot failur и прсит вставить системный диск

=====

RE: не могу поставить винду на новый винт

Послан Гоша Компьютерный - 10.01.2011 19:12

Так а в биос то вы что настраиваете?

=====

RE: не могу поставить винду на новый винт

Послан BIGDEN - 10.01.2011 19:13

в буте приоритеты

=====