

Почему не включается моноблок?

Послан Sébris - 05.04.2018 11:35

Здравствуйте! Такая беда с моноблоком, он не включается, притом с электропитанием все в порядке. После включения слышен шум, индикаторы горят, но экран черный. Думаю, что наверное легла видео-карта или обрыв шлейфа. Не буду угадывать, а лучше всего отправлю его на диагностику в сервисный центр, который мне может подскажет посетитель темы, который уже пользовался услугами и убедился в его качественном ремонте. Спасибо всем откликнувшимся!

=====

Re: Почему не включается моноблок?

Послан ChaskaKofeu - 06.04.2018 06:53

Лучше со спецами проконсультироваться.

=====