

Шум при подключении микрофона

Послан dmi90 - 30.01.2013 14:23

Ноутбук Lenovo B560. При подключении микрофона(или гитары) в разъем для микрофона(3.5) из динамиков производится шум типа шипение(даже если в микрофон ничего не говорить). Если подключаешь наушники, то вместе со звуком микрофона передается этот шум. При записи звука через подключаемый микрофон записывается этот четров шум, который очень уши режет. Со встроенным микрофоном все хорошо, работает нормально. Как убрать шум?

=====