

USB неполадки

Послан Denis111 - 18.01.2010 20:14

Добрый день.

У меня вот какой вопрос: в тот момент, когда я вставляю флешку или плеер в USB разъем экран становится черным и система зависает. Причем со вставленной флешкой комп не грузится. Что это вирус или неполадки в системе? У друга такая же заморочка была, он Win переустанавливал.

=====

RE: USB неполадки

Послан strelok - 18.01.2010 20:29

Загрузка win со вставленными съёмными носителями, а особенно с находящимися в дисковом CD-DVD (а если они тем более с программами или играми!) всегда затруднительна - лучше их отключать в момент загрузки! На вирус тоже можно подумать - сидит какой-нибудь win32. Это происходит только на твоём компьютере, или на любом? Если только на твоём - дело не в вирусе, а в системе. У меня было нечто подобное. При подключении моей флешки (без вирусов - это точно) к компу друга (и только к нему) win. зависал до отключения флешки. так же он у него зависал и при подключении других флешек. Значит - дело было в системе, не во флешке. Но что тут делать - честно говоря не знаю. Гоша компьютерный может что подскажет.

=====

RE: USB неполадки

Послан Гоша Компьютерный - 18.01.2010 22:03

Вот совет с одного уважаемого форума:

войдите в диспетчер устройств, удалите всё что относится к контролерам USB (желательно с конца списка), затем обновите конфигурацию. В большинстве случаев проблема пропадает

=====

RE: USB неполадки

Послан Denis111 - 24.01.2010 07:40

А я решил эту проблему так:

подношу флешку к разъёму, сначала касаюсь металлическим экраном флешки (я имею ввиду железку вокруг контактов флешки) экрана USB-разъёма (при этом обычно проскакивает искорка), а затем не разрывая контакта проталкиваю контакты в разъём.

Что удивительно, система при такой последовательности действий не виснет.

=====

RE: USB неполадки

Послан strelok - 24.01.2010 17:58

А вот с этими "искорками" не шутят! В школе по физике у меня была слабая "тройка", но даже мне ясно, что это скорее всего эффект статического электричества. Это очень опасная вещь для электроники, напичканной микросхемами. Можно вообще физически вывести комп. из строя! У меня была похожая история. Ходил в синтетической куртке, которая очень электризовывалась - это было заметно например при открывании двери - как только касался ключом замка - искра и ощутимый укол электричеством, такое было даже когда здоровался с кем либо за руку. Наверняка многие сталкивались с такими эффектами статического электричества. Так вот однажды я в этой куртке сунул флешку в свой ноутбук.... Была "искорка" и я почувствовал укол током. Ноутбук сразу же отрубился. Я думал все - пи-...ц машине! К счастью в ноутбуке сработала какая-то защита и потом он вновь включился. А если бы защита не сработала? Так что делайте выводы. Вообще компьютер, как и все другие электроприборы должен быть заземлен. В современных офисах и квартирах это делается посредством третьего контакта в сетевой вилке. Но сожалению это пока еще редкое явление. А в старых квартирах такой "Услуги" вообще нет. Элементарный способ заземления - соединить корпус электроприбора например с батареей или трубой отопления. Но только так, что бы был надежный контакт между проводом и батареей - краска на батарее - это уже изолятор и эффекта заземления не будет.

статья о проблеме <http://madelectronics.ru/uchebnik/staticheskoe-elektrichestvo.htm>

и еще я уверен - если носителем заряда статического электричества являешься ты и соответственно твоя флешка - "разряди" себя и флешку не через компьютер, а через ту же трубу отопления и все будет работать и для комп-а это безопасно! Но если есть неполадки в блоке питания компьютера, и он дает "пробой" на корпус - то тут лучше всего обратиться к специалисту, а до того - срочно комп. заземлить! А то и самого еще убьет!

=====