

помогите не работает usb мышь

Послан Mickey - 19.12.2010 13:13

мышь usb oklick m5 при вкл компа сама движется в влево кнопки работают но указатель не движется лазер горит не работает во всех портах

=====

RE: помогите не работает usb мышь

Послан Гоша Компьютерный - 19.12.2010 13:20

Так может мышь неисправна?)

=====