

## настройка работы кулера

Послан John - 26.07.2011 13:04

---

Всем Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста как мне настроить работу кулера на мат.плате что бы он не работал на полную мощность с начала включения а охлаждал относительно температуры.???? Заранее всем благодарен! :)

=====

## Re: настройка работы кулера

Послан skora - 27.07.2011 02:45

---

В bios

Переходим в сектор Power, жмем Hardware Monitor.

Включаем контроль кулера процессора и системного кулера. Режим для начала ставим оптимальный, а там уже по вкусу, будете экспериментировать сами.

<http://www.yachaynik.ru/images/fbfiles/images/1-20110727.jpg>

=====