Проблема при открытыи карты памяти Verbatim-4GB!!!

Послан Arti798 - 06.07.2010 12:25

_____

При открытыи карты памяти Verbatim-4GB,(Карта памяти с цыфрового фотоапарата)
Windows выдает окно что нужно отформатировать карту памяти что и предоставляет зделать.ну если я ее отформатирую то все даные умрут!!!
Помогите пожалуста открыть карту памяти,К сожалению самого фотика нету чтобы открыть ее через фотоапарат с помощью USB-шнура.

==========

RE: Проблема при открытыи карты памяти Verbatim-4GB!!!

Послан Гоша Компьютерный - 06.07.2010 20:24

_____

А вы уверены в том, что карта памяти не повреждена?

==========

RE: Проблема при открытыи карты памяти Verbatim-4GB!!!

Послан Эцио Аудиторе Де Фиренце - 06.07.2010 23:41

_____

или в том,что на компе не поселился вирус)

==========

RE: Проблема при открытыи карты памяти Verbatim-4GB!!!

Послан zzsnn - 07.07.2010 03:02

_____

Что в свойствах данной карты памяти, при ее подключении к компу, пишеться.
Даные сюда. Тогда можно будет хоть прикинуть что послужило данного сообщения.

==========